

## وحدات الفلاش الأخرى

يمكن استخدام وحدات الفلاش التالية في الأوضاع تلقائي بدون TTL ويدوي.

وحدات الفلاش وضع الفلاش	وحدة الفلاش			
	SB-29 و SB-23 و SB-21B و SB-29S <sup>3</sup>	SB-27 و SB-30 و SB-22 و SB-22S و SB-15 و SB-16B و SB-20 <sup>2</sup>	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-28DX و SB-80DX و SB-25 و SB-26 و SB-28 و SB-24
A تلقائي بدون TTL	-	✓	-	✓
M يدوي	✓	✓	✓	✓
فلاش متكرر	-	-	-	✓
REAR مزامنة ستارة خلفية <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 اختر الوضع P أو S أو A أو M. أغلق الفلاش الداخلي. واستخدم وحدة فلاش اختيارية فقط.

2 يتم ضبط وضع الفلاش تلقائيًا على TTL ويتم إلغاء تمكين زر تحرير الغالق. اضبط وحدة الفلاش على A (فلاش تلقائي بدون TTL).

3 يتوفر التركيز البؤري التلقائي مع العدسات f/2.8G IF-ED و f/2.8G VR Micro-Nikkor 105مم و f/2.8G ED و AF-S Micro NIKKOR 60مم فقط.

4 متوفر فقط عند استخدام الكاميرا لاختيار وضع الفلاش.