

### Други светкавици

Следните светкавици могат да се използват в автоматичен без TTL и ръчни режими.

Светкавица		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
Режим на светкавицата					
<b>A</b>	Автоматично без TTL	✓	—	✓	—
<b>M</b>	Ръководство	✓	✓	✓	✓
<small>SSR</small>	Поредица от импулси на светкавицата	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	Синхронизация по задно перде <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Изберете режим **P**, **S**, **A** или **M**, свалете вградената светкавица и използвайте само светкавицата, предлагана като опция.

2 Режимът на светкавицата автоматично се настройва на TTL и освобождаването на затвора се деактивира. Настройте светкавицата на **A** (автоматична светкавица без TTL).

3 Автоматичното фокусиране е налично само с обективи AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.

4 Налично е, когато фотоапаратът се използва за избор на режим на светкавицата.