

Otros flashes

Los siguientes flashes pueden usarse en los modos automático sin TTL y manual.

Flash		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Automático sin TTL	✓	—	✓	—
M	Manual	✓	✓	✓	✓
REAR	Flash de repetición	✓	—	—	—
REAR	Sincronización a la cortinilla trasera ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Seleccione el modo **P**, **S**, **A** o **M**, baje el flash incorporado y use solamente el flash opcional.

2 El modo de flash se ajusta automáticamente a TTL y el disparador se desactiva. Ajuste el flash a **A** (flash automático sin TTL).

3 El autofocus está disponible solamente con los objetivos AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED y AF-S NIKKOR Micro 60 mm f/2.8G ED.

4 Disponible al usar la cámara para seleccionar el modo de flash.