

Muud välguseadmed

Automaatses mitte-TTL ja käsitsi režiimis saab kasutada alljärgnevaid välguseadmeid.

Välguseade		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
Välgurežiim					
A	Automaatne mitte-TTL	✓	—	✓	—
M	Käsitsi	✓	✓	✓	✓
<small>SSR</small>	Välgu kordus	✓	—	—	—
REAR	Tagakardina sünkroniseerimine ⁴	✓	✓	✓	✓

¹ Valige režiim P, S, A või M, langetage sisseehitatud välg ning kasutage ainult valikulist välklampi.

² Välgurežiimiks valitakse automaatselt TTL ja katiku vabastus blokeeritakse. Seadke välguseade režiimile A (mitte-TTL automaatvälg).

³ Automaatne teravustamine on kasutatav ainult objektiviidega AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED ja AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.

⁴ Kasutatav välgurežiimi valikuks kaamera kasutamisel.