

### Muut salamalaitteet

Seuraavia salamalaitteita voidaan käyttää ei-TTL-automaatiikka- ja käsisäätötiloissa.

Salamalaite		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
<b>A</b>	Ei-TTL-automaatiikka	✓	—	✓	—
<b>M</b>	Käsisäätö	✓	✓	✓	✓
<small>SS</small>	Sarjasalama	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	Jälkiverhon täsmäys <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

- Valitse tila **P**, **S**, **A** tai **M**, laske yhdysrakenteinen salama ja käytä vain lisävarusteena saatavaa salamalaitetta.
- Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL ja sulkimen laukaisu estetään. Aseta salamalaite asetukseen **A** (ei-TTL-automaattisalama).
- Automaattitarkennus on käytettävissä vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED- ja AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED -objektiveilla.
- Käytettävissä, kun kameraa käytetään salamatilalla valitsemiseen.