

撮影モードによって設定に制限がある機能一覧

次の機能については、✓が付いている撮影モードでのみ設定が可能です。

| | Ⓜ | Ⓝ | PS AM | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | VI POP | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 |
|-------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|---|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| フラッシュ発光 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISO感度設定 (静止画) | ✓※1 | ✓※1 | ✓ | ✓※1 | ✓※1 | - | - | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 | ✓※1 |
| ISO感度設定 (動画) | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホワイトバランス | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピクチャーコントロール | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アクティブD-ライティング | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長秒時ノイズ低減 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高感度ノイズ低減 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オートブラケティングのセット | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多重露出 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDR (ハイダイナミックレンジ) | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子手ブレ補正 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タイムラプス動画 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測光モード | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 露出補正 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オートブラケティング | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フラッシュモード (内蔵フラッシュ使用時) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| フラッシュモード (別売スピードライト使用時) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 調光補正 (内蔵フラッシュ使用時) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調光補正 (別売スピードライト使用時) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FVロック (内蔵フラッシュ使用時) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| FVロック (別売スピードライト使用時) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ファインダー撮影時のAFモード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ファインダー撮影時のAFエリアモード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ライブビュー時のAFモード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ライブビュー時のAFエリアモード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓※2 | ✓ | ✓※2 | ✓※2 | - | - | ✓※2 | ✓ | ✓ |
| a9: 内蔵AF補助光の照射設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓※3 | ✓※4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| b3: 露出補正簡易設定 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b4: マルチパターン測光 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b5: 中央部重点測光範囲 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d4: 電子先幕シャッター | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e2: フラッシュ時シャッタースピード制限 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e3: フラッシュ使用時の露出補正 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e4: フラッシュ使用時の感度自動制御 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e5: BKTの順序 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 【感度自動制御】は設定できません。
 ※2 ターゲット追尾AFには設定できません。
 ※3 撮影モードが📷のときは設定できません。
 ※4 撮影モードが📷、📷、📷のときのみ設定できます。