

기타 플래시

다음 플래시는 비 TTL 자동과 수동 모드에서 사용할 수 있습니다.

플래시 모드 \ 플래시	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A 비 TTL 자동	✓	—	✓	—
M 수동	✓	✓	✓	✓
⁵⁵⁰ 리피팅 플래시	✓	—	—	—
REAR 후막 발광 ⁴	✓	✓	✓	✓

1 P, S, A 또는 M 모드를 선택하고 내장 플래시를 내리고 별매 플래시만 사용합니다.

2 플래시 모드가 TTL로 자동으로 설정되고 셔터 릴리즈를 사용할 수 없습니다. 플래시를 A (비 TTL 자동 발광)로 설정합니다.

3 자동 초점은 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 및 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 렌즈에서만 사용할 수 있습니다.

4 카메라를 사용하여 플래시 모드를 선택할 경우 사용할 수 있습니다.