

### Kiti blykstės įrenginiai

Toliau nurodytus blykstės įrenginius galima naudoti nustačius ne TTL automatinį arba rankinį režimą.

Blykstės įrenginys		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-295 <sup>3</sup>
<b>A</b>	Ne TTL automatinė	✓	—	✓	—
<b>M</b>	Rankinė blykstė	✓	✓	✓	✓
<small>ESP</small>	Kelis kartus suveikianti blykstė	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	Galinės diafragmos sinchronizacija <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Įjunkite režimą **P**, **S**, **A** arba **M**, nuleiskite integruotą blykstę ir naudokite tik papildomą blykstę.

2 Automatiškai įjungiamas blykstės režimas TTL ir išjungiamą užrakto atleidimo funkcija. Įjunkite blykstės įrenginio režimą **A** (ne TTL automatinė blykstė).

3 Automatinis fokusavimas įmanomas tik naudojant objektyvą AF-S VR Mikro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED arba AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

4 Veikia, jei blykstės režimas nustatomas fotoaparate.