

### Saderīgie centrālā procesora objektīvi

Nikon iesaka centrālā procesora objektīvus (izņemot IX Nikkor objektīvus) un it īpaši G, E un D tipa objektīvus, kas atbalsta pilnu kameras piedāvāto funkciju klāstu.

Kameras iestatījums	Fokusa režīms		Uzņemšanas režīms		Mērīšanas sistēma				
	AF	MF (ar elektronisko diapazona meklētāju) <sup>1</sup>	M	Citi režīmi	☒ <sup>2</sup>		☒ <sup>3</sup>	☒ <sup>4</sup>	☒ <sup>5</sup>
					3D	Krāsa	☒ <sup>4</sup>	☒ <sup>5</sup>	
G, E vai D tipa <sup>6</sup> ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC-E NIKKOR sērija <sup>7,8</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED <sup>8,10</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC Micro 85 mm f/2,8D <sup>11</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
AF-S / AF-I telepārveidotājs	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>12</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Cits AF NIKKOR (izņemot objektīvus modelim F3AF)	✓	✓ <sup>13</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—
AI-P NIKKOR	—	✓ <sup>14</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—

1 Manuālais fokuss ir pieejams ar visiem objektīviem.

2 Matrica.

3 Centra svērtais.

4 Punkts (mēra atlasītu fokusa punktu).

5 Gaišo apgabalu svērtais.

6 Vibrāciju samazināšanu (VR) atbalsta VR objektīvi.

7 Grozot objektīvu, PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED pārbīdes poga var saskarties ar kameras korpusu. Turklāt dažās pārbīdes un rotācijas kombinācijās var nebūt pieejamas tādēļ, ka objektīvs saskaras ar kameras korpusu.

8 Objektīva pārbīde un/vai noliekšana mijiedarbojas ar ekspozīciju.

9 Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.

10 Dažās pārbīdes un rotācijas kombinācijās var nebūt pieejamas tādēļ, ka objektīvs saskaras ar kameras korpusu.

11 Optimāla ekspozīcija tiks panākta tikai tad, ja objektīvam ir iestatīts maksimālais apertūras atvērums un objektīvs netiek nedz pārbīdīts, nedz arī noliekts.

12 Ar maksimālo efektīvo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.

13 Ja AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (jaunums) vai AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektīvi pie minimālā fokusa attāluma tiek tuvināti līdz galam, fokusa indikators (●) var tikt parādīts arī tad, ja attēls uz skatu meklētāja matētā ekrāna nav fokusēts. Pirms uzņemšanas pārliecinieties, ka attēls skatu meklētājā ir fokusēts.

14 Ar maksimālo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.