

Citas zibspuldzes

Tālāk norādītās zibspuldzes var izmantot ne TTL automātiskajā un manuālajā režīmā.

| Zibspuldzes režīms \ Zibspuldze | SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 | SB-50DX ¹ | SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 | SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³ |
|---|--|----------------------|---|--|
| A Ne TTL automātisks | ✓ | — | ✓ | — |
| M Manuāls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ^{ESP} Atkārtota zibspuldzes darbība | ✓ | — | — | — |
| REAR Aizmugurējā aizkara sinhronizācija ⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

1 Atlasiet P, S, A vai M režīmu, nolaidiet iebūvēto zibspuldzi un lietojiet tikai papildu zibspuldzi.

2 Zibspuldzes režīms automātiski tiek iestatīts uz TTL, un aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Iestatiet zibspuldzi uz A (ne TTL automātiskā zibspuldze).

3 Autofokuss ir pieejams tikai ar objektīviem AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED un AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

4 Pieejams, ja zibspuldzes režīma iestatīšanai tiek izmantota kamera.