

Andere flitsers

De volgende flitsers kunnen in niet-DDL automatisch en handmatige standen worden gebruikt.

Flitsstand \ Flitser		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Niet-DDL automatisch	✓	—	✓	—
M	Handmatig	✓	✓	✓	✓
FF	Stroboscopisch flitsen	✓	—	—	—
REAR	Synchronisatie op het tweede gordijn ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Selecteer stand **P**, **S**, **A** of **M**, klap de ingebouwde flitser omlaag en gebruik alleen een optionele flitser.

2 Flitsstand wordt automatisch ingesteld op DDL en de ontspanknop wordt uitgeschakeld. Stel flitser in op **A** (niet-DDL automatisch flitsen).

3 Autofocus is alleen beschikbaar voor AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED- en AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED-objectieven.

4 Beschikbaar wanneer de camera voor het selecteren van de flitsstand wordt gebruikt.