

Andre blitsenheter

Følgende blitser kan brukes med blitsfunksjonene auto uten TTL og manuell.

Blitsenhet		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Auto uten TTL	✓	—	✓	—
M	Manuell	✓	✓	✓	✓
REAR	Repeterende blits	✓	—	—	—
REAR	Synkronisering på bakre gardin ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Velg eksponeringskontroll **P**, **S**, **A** eller **M**, senk den innebygde blitsen og bruk kun en ekstern blits (ekstraustyr).

2 Blitsfunksjonen settes automatisk til TTL og utløseren deaktiveres. Sett blitsen til **A** (automatisk blits uten TTL).

3 Autofokus er kun tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

4 Tilgjengelig når kameraet brukes til å velge blitsfunksjon.