

Inne lampy błyskowe

Poniższych lamp błyskowych można używać w trybie automatyki bez TTL i w trybie manualnym.

Lampa błyskowa		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A	Automatyka bez TTL	✓	—	✓	—
M	Tryb manualny	✓	✓	✓	✓
<small>SSR</small>	Błysk stroboskopowy	✓	—	—	—
REAR	Synchronizacja na tylną kurzynkę migawki ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Wybierz tryb P, S, A lub M, zóź wbudowaną lampę błyskową i używaj wyłącznie opcjonalnej lampy błyskowej.

2 Tryb lampy błyskowej jest automatycznie ustawiany na TTL i spust migawki zostaje zablokowany. Ustaw lampę błyskową na A (automatyka lampy błyskowej bez TTL).

3 Autofokus jest dostępny tylko z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED oraz AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

4 Dostępne, gdy aparatu używa się do wyboru trybu lampy błyskowej.