

Другие вспышки

Следующие вспышки можно использовать в режиме авто (не TTL) и ручном.

Режим вспышки \ Вспышка	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A Авто, не TTL	✓	—	✓	—
M Ручной	✓	✓	✓	✓
^{DS} Многократная вспышка	✓	—	—	—
REAR Синхронизация по задней шторке ⁴	✓	✓	✓	✓

¹ Выберите режим **P**, **S**, **A** или **M**, опустите встроенную вспышку и используйте только дополнительную вспышку.

² Режим вспышки автоматически устанавливается на TTL, и осуществляется спуск затвора. Установите вспышку на **A** (автоматическая вспышка, не TTL).

³ Автофокусировка доступна только с объективами AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.

⁴ Доступно, когда фотокамера используется, чтобы выбрать режим вспышки.