

Druge bliskavice

Naslednje bliskavice lahko uporabljate v samodejnih načinih brez i-TTL in ročnih načinih.

| Bliskavica | | SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 | SB-50DX ¹ | SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 | SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³ |
|------------------------------|--|--|----------------------|---|--|
| Način delovanja z bliskavico | | | | | |
| A | Samodejna brez TTL | ✓ | — | ✓ | — |
| M | Ročni način | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <small>SSR</small> | Ponavljajoče se bliskanje | ✓ | — | — | — |
| REAR | Sinhronizacija na zadnjo zaveso ⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Izberite način **P**, **S**, **A** ali **M**, spustite vgrajeno bliskavico in uporabljajte samo dodatno bliskavico.

² Način delovanja z bliskavico se samodejno nastavi na TTL in proženje zaklopa je onemogočeno. Nastavite bliskavico na **A** (samodejno delovanje bliskavice brez TTL).

³ Samodejno ostrenje je na voljo samo z objektivoma AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED in AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

⁴ Na voljo, ko uporabljate fotoaparat za izbiro načina delovanja z bliskavico.