

### CLS-kompatibilni blicevi

Sledeće funkcije su dostupne sa CLS-kompatibilnim blicevima:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-4200	SB-400	SB-300	
Jedan blic	i-TTL	i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	
		Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	—	✓	✓	
	⊗A	Automatska blenda	✓	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	
	A	Ne-TTL automatski	— <sup>4</sup>	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	
	GN	Uputstvo za prioritet razdaljine	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
	M	Manuelno	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	—	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	
	RPT	Ponavljanje bljeska	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
Glavni Optički Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljenje)	Daljinski	Daljinska kontrola blica	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓	—	—	—	
		i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	
	[A:B]	Brza bežična kontrola blica	✓	—	✓	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	—	
	⊗A	Automatska blenda	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	A	Ne-TTL automatski	—	— <sup>7</sup>	—	—	—	—	—	—	
	M	Manuelno	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	
	RPT	Ponavljanje bljeska	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	Daljinski	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		[A:B]	Brza bežična kontrola blica	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		⊗A/A	Automatska blenda/Ne-TTL automatski	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>	—	—	—	—	—	—
M		Manuelno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
	RPT	Ponavljanje bljeska	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	
Radio kontrolisano napredno bežično osvetljenje			✓ <sup>9</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
Razmena informacije o boji (blic)			✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
Razmena informacije o boji (LED lampa)			—	—	—	✓	—	—	—	—	
Auto FP brza sinhronizacija <sup>10</sup>			✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
FV zaključavanje <sup>11</sup>			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AF-assist za višeblasni AF			✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>12</sup>	—	—	
Smanjenje efekta crvenih očiju			✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	
Modelirajuće osvetljenje fotoaparata			✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Ažuriranje firmvera blica fotoaparata			✓	✓ <sup>13</sup>	✓	—	✓	—	—	✓	

1 Nije dostupno sa spot merenjem.

2 Takođe može da se izabere sa blicem.

3 ⊗A/A biranje režima izvršeno na blicu koristeći prilagođena podešavanja. „A“ će biti izabrano kada se ne-CPU objektiv koristi.

4 Ne-TTL automatski će se izabrati kada se ne-CPU objektiv koristi.

5 Može samo da se izabere koristeći opciju **Kontrola blica** fotoaparata.

6 Dostupno u toku fotografisanja izbliza.

7 Ne-TTL automatski (A) se koristi sa ne-CPU objektivima, bez obzira na izabrani režim sa blicem.

8 Izbor ⊗A i A zavisi od opcije izabrane sa glavnim blicem.

9 Podržava iste funkcije kao daljinski blic sa optičkim AWL.

10 Dostupno samo u i-TTL, ⊗A, A, GN i M režimima kontrole blica.

11 Dostupno samo u i-TTL režimu kontrole blica ili kada je blic podešen da emituje pred-bljesak monitora u ⊗A ili A režimu kontrole blica.

12 Dostupno samo u režimu commander.

13 Ažuriranja firmvera za SB-910 i SB-900 mogu da se izvrše sa fotoaparata.