

Kompatibilni CPU objektivni

Nikon preporučuje CPU objektivne (IX Nikkor objektivni nisu uključeni) a naročito tip G, E i D objektivni, koji podržavaju funkcije punog opsega ponuđenih od strane fotoaparata.

Objektiv/dodatna oprema	Podešavanje fotoaparata		Režim fokusa		Režim fotografisanja		Sistem merenja		
	AF	MF (sa elektronskim daljinomerom) ¹	M	Drugi režimi	☒ ²		☒ ³	☒ ⁴	☒ ⁵
					3D	Boja			
Tip G, E ili D ⁶ ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC-E NIKKOR serije ^{7,8}	—	✓ ⁹	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED ^{8,10}	—	✓ ⁹	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC Micro 85 mm f/2,8D ¹¹	—	✓ ⁹	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
AF-S/AF-I telekonverter	✓ ¹²	✓ ¹²	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Drugi AF NIKKOR (osim objektivni za F3AF)	✓	✓ ¹³	✓	✓	—	✓	✓	—	—
AI-P NIKKOR	—	✓ ¹⁴	✓	✓	—	✓	✓	—	—

1 Manuelni fokus je dostupan sa svim objektivima.

2 Matrix.

3 Prioritet centra.

4 Spot (meri izabranu tačku fokusa).

5 Merenje svetlijih delova.

6 Smanjenje vibracije (VR) je podržano sa VR objektivima.

7 Dugme pomeranja za PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED može da dođe u kontakt sa telom fotoaparata kada se objektiv vrti. Pored toga, neke kombinacije pomeranja i rotacije možda neće biti dostupne usled kontakta objektivni tela fotoaparata.

8 Pomeranje i/ili naginjanje objektivni utiče na ekspoziciju.

9 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.

10 Neke kombinacije pomeranja i rotacije možda neće biti dostupne usled kontakta objektivni tela fotoaparata.

11 Optimalna ekspozicija će se samo postići ako je objektiv pri maksimalnim otvorom blende a objektiv nije pomeren ili nagnut.

12 Sa maksimalnom efektivnom blendom od f/5,6 ili bržom.

13 Kada su AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nova) ili AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektivni zumirani skroz do kraja pri minimalnoj razdaljini fokusa, indikator ispravnog fokusa (●) se možda neće prikazati kada slika na mat ekranu u tražilu nije u fokusu. Pre fotografisanja, potvrdite da li je slika na ekranu tražila u fokusu.

14 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.