

Andra blixtenheter

Följande blixtenheter kan användas i icke-TTL auto-läget och manuella lägen.

Blixtläge \ Blixtenhet	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A Icke-TTL auto	✓	—	✓	—
M Manuell	✓	✓	✓	✓
<small>RF</small> Repeterande blyxt	✓	—	—	—
REAR Synk på bakre ridå ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Välj läge **P**, **S**, **A** eller **M**, sänk den inbyggda blixten och använd endast extra blixtenhet.

2 Blixtläge ställs automatiskt in på TTL och slutarutlösningen inaktiveras. Ställ in blixtenheten till **A** (icke-TTL automatisk blyxt).

3 Autofokus är tillgängligt endast med objektiven AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED och AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.

4 Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.