

### ชุดแฟลชอื่น ๆ

สามารถใช้ชุดแฟลชต่อไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL และโหมดปรับเอง

โหมดแฟลช	ชุดแฟลช	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
A	อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL	✓	—	✓	—
M	ปรับเอง	✓	✓	✓	✓
☹☹☹	การยิงแฟลชซ้ำ	✓	—	—	—
REAR	แฟลชสัมผัสพร้อมกันอัตโนมัติ ชุดที่สอง <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปิดแฟลชในตัวกล้องแล้วใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอกเท่านั้น

2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งค่าเป็น TTL โดยอัตโนมัติและปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน ตั้งค่าชุดแฟลชเป็น A (แฟลชอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL)

3 สามารถใช้โพกล้ออัตโนมัติได้กับเลนส์ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เท่านั้น

4 ใช้ได้เมื่อใช้กล้องเลือกโหมดแฟลช