

### Otros flashes

Podrán utilizarse los siguientes flashes en los modos automático sin TTL y manual.

Modo de flash	Flash	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
	<b>A</b> Automático sin TTL	✓	—	✓	—
<b>M</b> Manual	✓	✓	✓	✓	
 Flash de repetición	✓	—	—	—	
<b>REAR</b> Sincronización a la cortinilla trasera <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	

1 El modo de flash se ajusta automáticamente en TTL y se desactiva el obturador. Ajuste el flash en **A** (flash automático sin TTL).

2 El autofocus está disponible únicamente con los objetivos AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED y AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED.

3 Disponible al utilizar la cámara para seleccionar un modo de flash.