

CLS-yhteensopivat salamalaitteet

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa:

		SB-5000	SB-800	SB-910, SB-900,	SB-700	SB-600	SB-500	SL-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Yksi salama	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		✓ ²	✓ ²	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
	⊗A Automaattinen aukko	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A Ei-TTL-automaatiikka	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GN Etäisyyden esivalinta, käsisäätö	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	M Käsisäätö	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵	
	RPT Sarjasalama	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
Optinen kehittynyt langaton valaistus	Salaman etäohjaus	✓	✓	✓	—	—	✓ ⁵	✓	—	—	—	
	i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	—	—	✓ ⁵	—	—	—	—	
	[A:B] Nopea langaton salaman ohjaus	✓	—	✓	—	—	—	✓ ⁶	—	—	—	
	⊗A Automaattinen aukko	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A Ei-TTL-automaatiikka	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M Käsisäätö	✓	✓	✓	—	—	✓ ⁵	—	—	—	—	
	RPT Sarjasalama	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Eiälähte	i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
		[A:B] Nopea langaton salaman ohjaus	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
		⊗A/A Automaattinen aukko / Ei-TTL-automaatiikka	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—	—	—
M Käsisäätö		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	
	RPT Sarjasalama	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
Radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus		✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Väritietojen välitys (salama)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	
Väritietojen välitys (LED-valo)		—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	
Automaattinen nopea FP-täsmäys ¹⁰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
Salamavalon lukitus ¹¹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Monialuetarkennuksen apuvalo		✓	✓	✓	✓	—	—	✓ ¹²	—	—	—	
Punasilmäisyyden vähennys		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	
Kameran muotoiluvalo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
Yhtenäistetty salaman ohjaus		✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	
Salamalaitteen laiteohjelman päivitys kameralla		✓	✓ ¹³	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	

1 Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.

2 Voidaan valita myös salamalaitteella.

3 ⊗A/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia. Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa **Ei-CPU-objektiivin tiedot**, "A" valitaan, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.

4 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa **Ei-CPU-objektiivin tiedot**, ei-TTL-automaatiikka valitaan, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.

5 Voidaan valita ainoastaan kameran **Salaman ohjaus** -asetuksella.

6 Käytettävissä vain lähikuvauksessa.

7 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa **Ei-CPU-objektiivin tiedot**, ei-TTL-automaatiikkaa (A) käytetään ei-mikroprosessoriohjatulla objektiiveilla riippumatta salamalaitteella valitusta tilasta.

8 Asetuksen ⊗A tai A valitseminen riippuu pääsalamalla valitusta asetuksesta.

9 Tukee samoja toimintoja kuin optista AWL:ää tukevat etäsalamalaitteet.

10 Käytettävissä vain i-TTL-, ⊗A-, A-, GN- ja M-salamahojaustiloissa.

11 Käytettävissä vain i-TTL-salaman ohjaustilassa tai kun salama on asetettu lähettämään esisalalapeilaus salaman ohjaustilassa ⊗A tai A.

12 Käytettävissä vain ohjaintilassa.

13 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmat voi päivittää kameralla.