


### Өзге жарқыл бөліктері

Мына жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты және қол режимдерінде пайдалануға болады.

Жарқыл бөлігі		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
<b>A</b>	TTL емес автоматты режим	✓	—	✓	—
<b>M</b>	Қол режимі	✓	✓	✓	✓
	Бірнеше рет жанатын жарқыл	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	Артқы пердемен синхрондау <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады және ысырманы босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін **A** (TTL емес автоматты жарқыл) күйіне орнатыңыз.

2 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED және AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2.8G ED объективтерінде қол жетімді.

3 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылған кезде қолжетімді болады.