


### Kiti blykstės įrenginiai

Toliau nurodyti blykstės įrenginiai gali būti naudojami, įjungus ne TTL automatinį arba rankinį režimą.

Blykstės režimas \ Blykstės įrenginys		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
<b>A</b>	Ne TTL automatinis	✓	—	✓	—
<b>M</b>	Rankinis	✓	✓	✓	✓
	Kelis kartus suveikianti blykstė	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	Galinės diafragmos sinchronizacija <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Automatiškai nustatomas blykstės režimas TTL, o užrakto atleidimo funkcija išjungžiama. Nustatykite blykstės įrenginio režimą **A** (ne TTL automatinė blykstė).

<sup>2</sup> Automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant objektyvus AF-S VR Mikro Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED ir AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

<sup>3</sup> Veikia, kai blykstės režimas parenkamas fotoaparate.