


### Inne lampy błyskowe

Poniższych lamp błyskowych można używać w trybie automatyki bez TTL i w trybie manualnym.

Lampa błyskowa		SB-80DX, SB-28DX,		SB-30, SB-27 <sup>1</sup> ,	
		SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
Tryb lampy błyskowej					
<b>A</b>	<b>Automatyka bez TTL</b>	✓	—	✓	—
<b>M</b>	<b>Tryb manualny</b>	✓	✓	✓	✓
	<b>Błysk stroboskopowy</b>	✓	—	—	—
<b>REAR</b>	<b>Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki<sup>3</sup></b>	✓	✓	✓	✓

1 Automatycznie ustawiany jest tryb lampy TTL i spust migawki zostaje zablokowany. Ustaw lampę błyskową na **A** (automatyka bez TTL).

2 Autofokus jest dostępny tylko z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

3 Dostępne, gdy aparatu używa się do wyboru trybu lampy błyskowej.