

Zgodne obiektywy bez procesora

Obiektywów bez procesora można używać tylko wtedy, gdy aparat pracuje w trybie **M**. Wybranie innego trybu powoduje zablokowanie wyzwalania migawki. Przysłonę należy regulować ręcznie za pomocą pierścienia przysłony i nie można używać układu pomiaru ekspozycji, sterowania błyskiem i-TTL ani innych funkcji aparatu wymagających obiektywu z procesorem. Niektórych obiektywów bez procesora nie można używać. Patrz „Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora”.

Obiektywy/akcesoria	Ustawienie aparatu	Tryb ustawiania ostrości		Tryb fotografowania	
		AF	MF (ze wskaźnikiem ustawienia ostrości)	M	Inne tryby
Obiektywy NIKKOR AI, zmodyfikowane AI lub Nikon z serii E	—	—	✓ ¹	✓ ²	—
Medyczny NIKKOR 120 mm f/4	—	—	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex Nikkor	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	—	✓ ⁴	✓ ²	—
Telekonwerter typu AI	—	—	✓ ⁵	✓ ²	—
Mieszek do makrofotografii PB-6 ⁶	—	—	✓ ¹	✓ ²	—
Pierścienie pośrednie (11A, 12 lub 13 z serii PK; PN-11)	—	—	✓ ¹	✓ ²	—

1 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.

2 Nie można używać wskaźnika ekspozycji.

3 Może być użyte przy czasach otwarcia migawki dłuższych o krok lub więcej od czasu synchronizacji błysku.

4 Nie można stosować w połączeniu z przesuwaniem lub pochylaniem.

5 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.

6 Mocować w orientacji pionowej (można używać w orientacji poziomej po zamocowaniu).