

Diğer Flaş Üniteleri

Aşağıdaki flaş üniteleri TTL olmayan otomatik ve manuel modlarında kullanılabilir.

Flaş ünitesi	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A TTL olmayan otomatik	✓	—	✓	—
M Manuel	✓	✓	✓	✓
REAR Tekrarlı flaş	✓	—	—	—
REAR Arka perde senk ⁴	✓	✓	✓	✓

¹ P, S, A veya M modunu seçin, dahili flaşı alçaltın ve yalnızca opsiyonel flaş birimini kullanın.

² Flaş modu otomatik olarak TTL olarak ayarlanır ve deklanşör devre dışı bırakılır. Flaş ünitesini A (TTL olmayan otomatik flaş) seçeneğine ayarlayın.

³ Otomatik netleme yalnızca AF-S VR Mikro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ve AF-S Mikro NIKKOR 60mm f/2.8G ED objektifleri ile kullanılabilir.

⁴ Fotoğraf makinesi flaş modunu seçmek için kullanıldığında kullanılabilir.