

기타 플래시

외부 자동 조광 및 수동 모드에서 다음 플래시 장치를 사용할 수 있습니다.

플래시 모드 \ 플래시	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A 외부 자동 조광	✓	—	✓	—
M 수동 발광 모드	✓	✓	✓	✓
리피팅 플래시	✓	—	—	—
REAR 후막 발광 ³	✓	✓	✓	✓

1 플래시 모드가 자동으로 TTL로 설정되고 셔터를 사용할 수 없게 됩니다. 플래시 장치를 A(외부 자동 조광)로 설정하십시오.

2 자동 초점은 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 및 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 렌즈에서만 사용할 수 있습니다.

3 카메라를 사용하여 플래시 모드를 선택할 때 이용할 수 있습니다.