사용 가능한 설정

각 모드에서 조정할 수 있는 설정이 다음 표에 나열되어 있습니다. 선택한 옵션에 따라 사용할 수 없는 설정도 있습니다.

		AUTO		P, S, A, M					VI, POP		TOY			
사진 촬영 메뉴/동영상 촬영 메뉴	플래시 제어	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ISO 감도 설정(사진)	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	—	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]
	ISO 감도 설정(동영상)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	화이트 밸런스	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Picture Control 설정	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	액티브 D-Lighting	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	장시간 노출 노이즈 감소	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	고감도 노이즈 감소	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	자동 브라케팅 설정	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	다중 노출	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	전자식 손떨림 보정	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
	미속도 동영상	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
기타 설정	측광 방식	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	노출 보정	—	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	브라케팅	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	플래시 모드(내장 플래시)	✔	—	✔	✔	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
	플래시 모드(별매 플래시)	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	—	✔
	조광 보정(내장 플래시)	—	—	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
	조광 보정(별매 플래시)	—	—	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
	FV 고정(내장 플래시)	✔	—	✔	✔	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
	FV 고정(별매 플래시)	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	—	✔
	자동 초점 모드(뷰파인더)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	✔
	AF 영역 모드(뷰파인더)	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔
	AF 모드(라이브 뷰)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	✔	✔
	AF 영역 모드(라이브 뷰)	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔[2]	✔[2]	—	✔[2]	✔
사용자 설정	a9: 내장 AF 보조광	✔	✔	✔	✔[3]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔
	b3: 노출 보정 간이 설정	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: 멀티 패턴 측광	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: 중앙부 중점 측광 범위	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d4: 전자식 선막 셔터	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: 플래시 셔터 속도	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e3: 플래시 노출 보정	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e4: 자동 ϟ ISO 감도 제어	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e5: 브라케팅 보정 순서	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 **ISO 감도 자동 제어**는 사용할 수 없습니다.
2 피사체 추적 AF는 사용할 수 없습니다.
3 모드에서 사용할 수 없습니다.
4 , , 모드에서만 사용할 수 있습니다.

© 2017 Nikon Corporation