

Διαθέσιμες Ρυθμίσεις

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις ρυθμίσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε λειτουργία. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ενεργοποιημένες επιλογές.

			P, S, A, M				VI, POP								
Μενού Λήψης (εικόνες/φωτογραφίες)	Έλεγχος φλας	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO (φωτογραφίες)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	—	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
	Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO (video)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ισορροπία λευκού	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ορισμός Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ενεργό D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Αποθρομβ. παρατετ. έκθεσης	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Υψηλή αποθρομβ. ISO	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ορισμός αυτόμ. bracketing	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Πολλαπλή έκθεση	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ηλεκτρονικό VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Time-lapse video	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Άλλες ρυθμίσεις	Μέτρηση	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Αντιστάθμιση έκθεσης	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bracketing	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Λειτουργία φλας (ενσ. φλας)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	Λειτουργία φλας (προαιρετικές μονάδες φλας)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
	Αντιστάθμιση φλας (ενσ. φλας)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Αντιστάθμιση φλας (προαιρετικές μονάδες φλας)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Κλείδωμα FV (ενσ. φλας)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	Κλείδωμα FV (προαιρετικές μονάδες φλας)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
	Λειτουργία αυτόματης εστίασης (ακόπευτρο)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
	Λειτ. επιλογής περιοχής AF (ακόπευτρο)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
	Λειτουργ. AF (Ζωντανή προβολή)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
Λειτ. επιλογής περιοχής AF (Ζωντανή προβολή)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	—	—	—	✓ ²	
Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις	a9: Ενσωμ. βοθη. φωτισμ. AF	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
	b3: Εύκολη αντιστ. έκθεσης	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Μέτρηση matrix	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Περιοχή σταθμ. κέντρο	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d4: Ηλεκτρ. κλείστρο μπρ. κουρτ.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: Ταχύτ. κλείστρου για φλας	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e3: Αντιστ. έκθεσ. για το φλας	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e4: Έλεγχ. ευαισθ. ISO αυτόμ.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e5: Σειρά bracketing	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1 Η λειτουργία **Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO** δεν είναι διαθέσιμη.

2 Δεν είναι διαθέσιμο το AF παρακολούθησης θέματος.

3 Μη διαθέσιμος στη λειτουργία

4 Διαθέσιμος μόνο στις λειτουργίες και .