

### Ajustes disponibles

La siguiente tabla lista los ajustes que se pueden configurar en cada modo. Tenga en cuenta que algunos ajustes podrían no estar disponibles dependiendo de las opciones seleccionadas.

			P, S, A, M						VI, POP								
Menú de disparo de la foto/ Menú de disparo del video	Control de flash	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ajustes de sensibilidad ISO (fotos)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>	—	—	—	✓ <sup>1</sup>								
	Ajustes de sensibilidad ISO (videos)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Balance de blancos	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fijar Picture Control	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-Lighting activo	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RR exposición prolongada	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RR ISO alta	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Juego de horquillado auto.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Exposición múltiple	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (alto rango dinámico)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VR electrónica	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Video time-lapse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Otros ajustes	Medición	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Compensación de exposición	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Horquillado	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Modo de flash (flash incorporado)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
	Modo de flash (flashes opcionales)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	
	Compensación de flash (flash incorporado)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Compensación de flash (flashes opcionales)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bloqueo del valor del flash (flash incorporado)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	Bloqueo del valor del flash (flashes opcionales)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
	Modo de autofocus (visor)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	Modo de zona AF (visor)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	Modo AF (live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓
Modo de zona AF (live view)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	✓ <sup>2</sup>	
Configuraciones personalizadas	a9: Luz ayuda AF integrada	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	a9: ✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	
	b3: Compens. de exposición fácil	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b4: Medición matricial	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b5: Zona ponderada central	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	d4: Obtur. electr. cortinilla delantera	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e2: Velocidad obturación flash	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e3: Composic. exposición flash	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e4: Control auto.  sensibilidad ISO	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e5: Orden de horquillado	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1 El **Control auto. sensibil. ISO** no está disponible.

2 AF de seguimiento de sujeto no está disponible.

3 No disponible en el modo .

4 Disponible solamente en los modos , y .