

### Objetivos sin CPU compatibles

Los objetivos sin CPU solamente deben usarse cuando la cámara esté en el modo **M**. Seleccionar otro modo desactiva el obturador. El diafragma debe ajustarse manualmente mediante el anillo de diafragmas del objetivo y el sistema de medición de la cámara, el control de flash i-TTL y las otras funciones que requieran un objetivo con CPU no podrán ser usadas. Algunos objetivos sin CPU no pueden usarse; consulte “Accesorios no compatibles y objetivos sin CPU”.

Objetivo/accesorio	Ajuste de la cámara	Modo de enfoque			Modo disparo	
	AF	MF (con telémetro electrónico)	MF	M	Otros modos	
Objetivos AI, AI modificado NIKKOR o Nikon serie E	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Medical NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ <sup>2,3</sup>	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
NIKKOR PC	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Teleconversor de tipo AI	—	✓ <sup>5</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Accesorio para enfoque con fuente PB-6 <sup>6</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	
Anillos de extensión automáticos (serie PK 11A, 12 o 13; PN-11)	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	

1 Con un diafragma máximo de f/5.6 o más rápido.

2 No se puede utilizar el indicador de exposición.

3 Puede utilizarse a velocidades de obturación más lentas que la velocidad de sincronización del flash en intervalos de un paso o más.

4 No puede utilizarse con cambio o descentramiento.

5 Con un diafragma efectivo máximo de f/5.6 o más rápido.

6 Instale verticalmente (puede usarse horizontalmente una vez instalado).