

### Rendelkezésre álló beállítások

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes módokban változtatható beállításokat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kiválasztott beállításoktól függően egyes beállítási lehetőségek esetleg nem elérhetők.

			P, S, A, M				VI, POP						
Fényképezés menü/Videofelvétel menü	Vakuzérelés	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ISO érzékenység beállítása (képek)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	ISO érzékenység beállítása (videók)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fehéregyensúly	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Picture Control beállítása	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aktív D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hosszú expozíció zajsökkentése	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nagy ISO zajsökkentése	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Autom. sorozat beáll.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Többszörös expozíció	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb beállítások	HDR (széles dinamikatartom.)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Elektronikus VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Időzített videó	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Fénymérés	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Expozíciókompenzáció	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sorozatkészítés	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vaku mód (beépített vaku)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
	Vaku mód (külső vaku egységek)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Vakukompenzáció (beépített vaku)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vakukompenzáció (külső vaku egységek)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb beállítások	Vakuérték rögzítés (beépített vaku)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—
	Vakuérték rögzítés (külső vaku egységek)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Automatikus élességállítási mód (kereső)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
	AF mező mód (kereső)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
	AF mód (élő nézet)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
	AF mező mód (élő nézet)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	—	✓ <sup>2</sup>	✓
	a9: Beépített AF-segédfény	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
	b3: Egyszerű expozíciókompenz.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Mátrixmérés	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Középre súlyoz. mérőmező	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb beállítások	d4: Elektronikus első redőny zár	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: Vakus zárdő	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e3: Expozíciókompenz. vakuhoz	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e4: Auto. ISO érz. szabályozás	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e5: Sorozatkészítés sorrendje	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 Autom. ISO érz. szabályozás nem használható.

2 Témakövető AF nem használható.

3 Ez a funkció módban nem áll rendelkezésre.

4 Kizárólag és módban áll rendelkezésre.