

Kompatibilis nem-CPU objektívek

Nem-CPU objektívek kizárólag akkor használhatók, ha a fényképezőgépet **M** módba állította. Más mód választása letiltja a kioldógomb működését. A rekesztérteket kézzel kell beállítani az objektív rekeszállító gyűrűjével, a fényképezőgép fénymérő rendszere, az i-TTL vakuvezérlés és egyéb, CPU objektívet igénylő funkciók pedig nem használhatók. Egyes nem-CPU objektívek nem használhatók; lásd a „Nem kompatibilis tartozékok és nem-CPU objektívek” részt.

Objektív/tartozék	Élességállítási mód			Fényképezés mód		
	Fényképezőgép beállítások	AF	MF (elektronikus távolságmérővel)	MF	M	Egyéb módok
AI-, AI-módosított NIKKOR vagy Nikon E sorozatú objektívek	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120 mm f/4	—	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI típusú telekonverter	—	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
PB-6 fókuszáló kihuzat ⁶	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Automatikus közgyűrűk (PK sorozat: 11A, 12 vagy 13; PN-11)	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 f/5.6 vagy annál nagyobb maximális rekesz esetén.

2 Az expozíció jelző nem használható.

3 Akkor használható, ha a záridő legalább egy lépéssel hosszabb, mint a vakuszinkron sebessége.

4 Nem használható eltolással vagy döntéssel.

5 f/5.6 vagy annál nagyobb tényleges maximális rekesztértek esetén.

6 Függőleges helyzetben csatlakoztassa (ha csatlakoztatta, már használható vízszintes tájolásban).