

### Kompatible objektiver med CPU

Nikon anbefaler CPU-objektiver (bortsett fra IX Nikkor-objektiver) og spesielt G-, E- og D-objektiver, som støtter alle funksjonene som kameraet tilbyr.

Objektiv/tilbehør	Kamerainnstilling		Fokusfunksjon		Opptaksinnstilling		Lysmålingsmåte		
	AF	MF (med elektronisk avstandsmåler) <sup>1</sup>	M	Andre innstillinger	☼ <sup>2</sup>		☼ <sup>3</sup>	☼ <sup>4</sup>	☼ <sup>5</sup>
					3D	Farge	☼ <sup>4</sup>	☼ <sup>5</sup>	
Type G, E eller D <sup>6</sup> ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC-E NIKKOR-serien <sup>7,8</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED <sup>8,10</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC Micro 85 mm f/2,8 D <sup>11</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
AF-S/AF-I-telekonverter	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>12</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Andre AF NIKKOR (unntatt objektiver for F3AF)	✓	✓ <sup>13</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—
AI-P NIKKOR	—	✓ <sup>14</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—

1 Manuell fokusering er tilgjengelig med alle objektiver.

2 Matrise.

3 Sentrumsdominert.

4 Punkt (måler det valgte fokuspunktet).

5 Høylys-dominert.

6 Bildestabilisering (VR) støttes med VR-objektiver.

7 Forskyvningsmutteren på PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED kan komme i kontakt med kamerahuset når objektivet dreies. I tillegg kan noen kombinasjoner av forskyvning og rotering ikke være tilgjengelig fordi objektivet berører kamerahuset.

8 Forskyvning og/eller skråstilling av objektivet påvirker eksponeringen.

9 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.

10 Noen kombinasjoner av forskyvning og rotering kan være utilgjengelig fordi objektivet berører kamerahuset.

11 Optimal eksponering vil kun oppnås hvis objektivet er satt til største blenderåpning og objektivet ikke er forskjøvet eller skråtilt.

12 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.

13 Når du zoomer helt inn med objektivet AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5 på minste fokusavstand, kan det hende at fokusindikatoren (●) vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus. Bekreft at bildet i søkeren er i fokus for du tar bildet.

14 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.