

Združljivi objektivni CPE

Nikon priporoča objektivne CPE (izključeni objektivni IX Nikkor) in še posebej objektivne tipa G, E in D, ki podpirajo celotni nabor funkcij, ki jih ponuja fotoaparati.

Nastavitev fotoaparata Objektiv/dodatna oprema	Način delovanja z izostritvijo		Način delovanja za fotografiranje		Način merjenja			
	AF	MF (z elektronskim daljinomerom) ¹	M	Drugi načini delovanja	☼ ²		☼ ³	☼* ⁵
					3D	Barva	☼ ⁴	
Tip G, E ali D ⁶ ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Serija PC-E NIKKOR ^{7,8}	—	✓ ⁹	✓	✓	✓	—	✓	✓
PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED ^{8,10}	—	✓ ⁹	✓	✓	✓	—	✓	✓
PC Micro 85 mm f/2,8 D ¹¹	—	✓ ⁹	✓	—	✓	—	✓	✓
Telekonverter AF-S/AF-I	✓ ¹²	✓ ¹²	✓	✓	✓	—	✓	✓
Drugi objektivni AF NIKKOR (razen objektivov za F3AF)	✓	✓ ¹³	✓	✓	—	✓	✓	—
AI-P NIKKOR	—	✓ ¹⁴	✓	✓	—	✓	✓	—

1 Ročno ostrenje je na voljo z vsemi objektivni.

2 Matricno.

3 Sredinsko uteženo.

4 Točkovno (meri izbrano točko ostrenja).

5 Uteženo po svetlih delih.

6 Zmanjšanje tresljajev (VR) je podprto pri objektivih VR.

7 Gumb za navpični premik objektivna glede na tipalo za objektiv PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED se lahko dotakne ohišja fotoaparata, ko objektiv vrtite. Poleg tega nekatere kombinacije navpičnega premika in vrtenja morda ne bodo na voljo, ker se objektiv dotika ohišja fotoaparata.

8 Navpični in/ali vodoravni premik objektivna glede na tipalo moti osvetlitev.

9 Ne morete uporabiti za vodoravni ali navpični premik objektivna glede na tipalo.

10 Nekatere kombinacije navpičnega premika in vrtenja morda ne bodo na voljo, ker se objektiv dotika ohišja fotoaparata.

11 Optimalno osvetlitev bo mogoče doseči, samo če je objektiv nastavljen na najbolj odprto zaslonko in ni vodoravno ali navpično premaknjen glede na tipalo.

12 Z najbolj učinkovito odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.

13 Kadar je objektiv AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (nov) ali AF 28–85 mm f/3,5–4,5 uporabljen za največjo povečavo pri najmanjši razdalji ostrenja, se lahko pokaže kazalnik izostritve (●), če slika na matirani medlici v iskalu ni izostrena. Pred snemanjem preverite, ali je slika na zaslonu iskala izostrena.

14 Z najbolj odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.