

Združljivi objektivni brez CPE

Objektive brez CPE lahko uporabljate, samo ko je fotoaparatus v načinu M. Izbira drugega načina onemogoči proženje zaklopa. Zaslonsko je treba nastaviti ročno z obročem zaslonske na objektivu in sistema merjenja fotoaparatusa, upravljanja bliskavice i-TTL ter drugih funkcij, za katere je potreben objektiv CPE, ni mogoče uporabiti. Nekaterih objektivov brez CPE ni mogoče uporabljati; glejte poglavje »Nezdružljiva dodatna oprema in objektivni brez CPE«.

Nastavitev fotoaparatusa Objektiv/dodatna oprema	Način delovanja z izostritvijo			Način delovanja za fotografiranje	
	AF	MF (z elektronskim daljinomerom)	MF	M	Drugi načini delovanja
Objektivni AI-, AI-prilagojen, serija E NIKKOR ali Nikon	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medicinski NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Telekonverter tipa AI	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Priključek za ostrenje z mehomo PB-6 ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Makro obročki s prenosom informacij (serija PK 11A, 12 ali 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Z najbolj odprto zaslonsko f/5,6 ali večjo.

2 Kazalnika osvetljenosti ne morete uporabljati.

3 Lahko se uporablja, kadar je čas zaklopa za en korak ali več daljši od hitrosti sinhronizacije bliskavice.

4 Ne morete uporabiti za vodoravni ali navpični premik objektivna glede na tipalo.

5 Z najbolj učinkovito odprto zaslonsko f/5,6 ali večjo.

6 Nameščajte navpično (lahko ga uporabljate v vodoravnem položaju, ko je nameščen).