

其他闪光灯组件

下表所示的闪光灯组件可在非 TTL 自动和手动模式下使用。

闪光灯组件	SB-80DX、SB-28DX、 SB-28、SB-26、SB-25、 SB-24	SB-50DX ¹	SB-30、SB-27 ² 、 SB-22S、SB-22、 SB-20、SB-16B、SB-15	SB-23、SB-29 ³ 、 SB-21B ³ 、SB-29S ³
A 非 TTL 自动	✓	—	✓	—
M 手动	✓	✓	✓	✓
REAR 重复闪光	✓	—	—	—
REAR 后帘同步 ⁴	✓	✓	✓	✓

1 请选择模式 P、S、A 或 M，降下内置闪光灯，并仅使用另购的闪光灯组件。

2 闪光模式自动设为 TTL 且快门释放按钮无法使用。请将闪光灯组件设为 A（非 TTL 自动闪光）。

3 自动对焦仅适用于 AF-S VR 微距尼克尔 105mm f/2.8G IF-ED 和 AF-S 微距尼克尔 60mm f/2.8G ED 镜头。

4 当使用照相机选择闪光模式时可用。