


### Unit Lampu Kilat Lainnya

Unit lampu kilat berikut dapat digunakan di mode non-TTL otomatis dan manual.

Unit lampu kilat	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 <sup>1</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>2</sup> , SB-21B <sup>2</sup> , SB-29S <sup>2</sup>
<b>A</b> Non-TTL otomatis	✓	—	✓	—
<b>M</b> Manual	✓	✓	✓	✓
 Lampu kilat berulang	✓	—	—	—
<b>REAR</b> Sinkronisasi rear-curtain <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Mode lampu kilat secara otomatis diatur ke TTL dan pelepas rana dinonaktifkan. Atur unit lampu kilat ke **A** (lampu kilat non-TTL otomatis).

2 Fokus otomatis tersedia hanya pada lensa AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED dan lensa AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED.

3 Tersedia saat kamera digunakan untuk memilih mode lampu kilat.