

Citas zibspuldzes

Automātiskajā ne TTL un manuālajā režīmā var izmantot šādas zibspuldzes.

Zibspuldzes režīms	Zibspuldze	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A Ne TTL automātika		✓	—	✓	—
M Manuāls		✓	✓	✓	✓
<small>859</small> Atkārtota zibspuldzes darbība		✓	—	—	—
REAR Aizmugurējā aizkara sinhronizācija ³		✓	✓	✓	✓

1 Zibspuldzes režīms tiek automātiski iestatīts uz TTL, bet aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Iestatiet zibspuldzi uz **A** (ne TTL automātiskā zibspuldze).

2 Autofokuss ir pieejams tikai ar objektīviem AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED un AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.

3 Pieejams, ja kameru izmanto, lai atlasītu zibspuldzes režīmu.