

### CLS-kompatibla blixtenheter

Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:

			SB-5000	SB-800	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SL-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Enkel blix	i-TTL	i-TTL-balanserad upplättningsblix för digitala systemkameror <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		Standard i-TTL-upplättningsblix för digitala systemkameror	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
	⊗A	Automatisk bländare	✓	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A	Auto, ej TTL	— <sup>4</sup>	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GN	Manuell blix med avst.prioritet	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	M	Manuell	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	
	RPT	Repeterande blix	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—		
Optisk avancerad trådlös blix	Huvudblix	Fjärrblixstyrning	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	✓	—	—	—	
		i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	—	
		[A:B]	Snabb trådlös blixstyrning	✓	—	✓	—	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	—	—
		⊗A	Automatisk bländare	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
		A	Auto, ej TTL	—	— <sup>7</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
		M	Manuell	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	—	—
		RPT	Repeterande blix	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Fjärblix	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
		[A:B]	Snabb trådlös blixstyrning	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
		⊗A/A	Automatisk bländare/Auto, ej TTL	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
		M	Manuell	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
			RPT	Repeterande blix	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
			Avancerad trådlös blix med radiostyrning	✓ <sup>9</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Färginformationskommunikation (blix)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	
		Färginformationskommunikation (LED-lampa)	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	
		Automatisk FP med höghastighetssynk <sup>10</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
		FV-läs <sup>11</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		AF-hjälp för flerområdes-AF	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>12</sup>	—	—	—	
		Röda ögon-reducering	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	
		Kamerans modelleringsljus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
		Enhetlig blixstyrning	✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	
		Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet	✓	✓ <sup>13</sup>	✓	—	✓	—	—	—	—	✓	

1 Ej tillgänglig med spotmätning.

2 Kan också väljas med blixtenheten.

3 ⊗A/A-lägesval utförs på blixtenheten med anpassade inställningar. Om inte objektivdata har angetts med alternativet **Data för icke-CPU-objektiv** i inställningsmenyn väljs "A" när ett icke-CPU-objektiv används.

4 Om inte objektivdata har angetts med alternativet **Data för icke-CPU-objektiv** i inställningsmenyn väljs auto, ej TTL när ett icke-CPU-objektiv används.

5 Kan endast väljas med kamerans **Blixstyrning**-alternativ.

6 Endast tillgängligt under närbildsfotografering.

7 Om objektivdata inte har angetts med alternativet **Data för icke-CPU-objektiv** i inställningsmenyn så används auto, ej TTL (A) med icke-CPU-objektiv, oavsett vilket läge som valts med blixtenheten.

8 Valet mellan ⊗A och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.

9 Stödjer samma funktioner som fjärrstyrda blixtenheter med optisk AWL.

10 Endast tillgängligt i blixstyrningslägena i-TTL, ⊗A, A, GN och M.

11 Endast tillgängligt i blixstyrningsläge i-TTL eller när blixten är inställd på att avge förblixtar i blixstyrningsläge ⊗A eller A.

12 Endast tillgängligt i kontrollenhetensläge.

13 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.