

ชุดแฟลชอื่น ๆ

สามารถใช้ชุดแฟลชต่อไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL และโหมดปรับเอง

โหมดแฟลช \ ชุดแฟลช	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A อัตโนมัติ ไม่ใช่ TTL	✓	—	✓	—
M ปรับเอง	✓	✓	✓	✓
☞ การยิงแฟลชซ้ำ	✓	—	—	—
REAR แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง ³	✓	✓	✓	✓

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งค่าเป็น TTL โดยอัตโนมัติและปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน ตั้งค่าชุดแฟลชเป็น A (แฟลชอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL)

2 สามารถใช้ไฟแฟลชอัตโนมัติได้กับเลนส์ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เท่านั้น

3 ใช้ได้เมื่อใช้กล้องเลือกโหมดแฟลช