


### 其他闪光灯组件

下表所示的闪光灯组件可在非 TTL 自动和手动模式下使用。

闪光灯组件	SB-80DX、 SB-28DX、SB-28、 SB-26、SB-25、 SB-24	SB-50DX	SB-30、SB-27 <sup>1</sup> 、 SB-22S、SB-22、 SB-20、SB-16B、 SB-15	SB-23、 SB-29 <sup>2</sup> 、 SB-21B <sup>2</sup> 、 SB-29S <sup>2</sup>
闪光模式				
<b>A</b> 非 TTL 自动	✓	—	✓	—
<b>M</b> 手动	✓	✓	✓	✓
 重复闪光	✓	—	—	—
<b>REAR</b> 后帘同步 <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓

1 闪光模式自动设为 TTL 且快门释放按钮无法使用。请将闪光灯组件设为 **A** (非 TTL 自动闪光)。

2 自动对焦仅适用于 AF-S VR 微距尼克尔 105mm f/2.8G IF-ED 和 AF-S 微距尼克尔 60mm f/2.8G ED 镜头。

3 当使用照相机选择闪光模式时可用。