

Geeignete Objektive ohne CPU

Objektive ohne CPU können nur benutzt werden, wenn sich die Kamera im Modus **M** befindet. Wenn Sie einen anderen Modus wählen, ist die Auslösung gesperrt. Die Blende muss am Blendenring von Hand eingestellt werden, und das Belichtungsmesssystem der Kamera, die i-TTL-Blitzsteuerung und andere Funktionen, die ein Objektiv mit CPU erfordern, können nicht benutzt werden. Einige Objektive ohne CPU können nicht verwendet werden; siehe »Nicht kompatibles Zubehör und nicht kompatible Objektive ohne CPU«.

Objektiv/Zubehör	Kameraeinstellung	Scharfeinstellung			Aufnahmemodus	
		AF	MF (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	M	Andere Modi
AI-, AI-modifizierte NIKKOR-Objektive oder Nikon-Objektive der E-Serie	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical-NIKKOR 120 mm 1:4	—	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex-NIKKOR	—	—	—	✓	✓ ²	—
PC-NIKKOR	—	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI-Telekonverter	—	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Balgengerät PB-6 ⁶	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Automatik-Zwischenringe (PK-Serie 11A, 12 oder 13; PN-11)	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Bei Lichtstärke 1:5,6 oder lichtstärker.

2 Die Belichtungsskala kann nicht verwendet werden.

3 Kann mit Belichtungszeiten benutzt werden, die mindestens eine Stufe länger sind als die Blitzsynchronzeit.

4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.

5 Bei effektiver Lichtstärke 1:5,6 oder lichtstärker.

6 Vertikal anbringen (kann nach dem Anbringen auch horizontal benutzt werden).