

### Zgodne obiektywy z procesorem

Nikon zaleca korzystanie z obiektywów z procesorem (z wyjątkiem obiektywów Nikkor IX), a w szczególności obiektywów typu G, E i D, które obsługują pełny zakres funkcji oferowanych przez aparat.

Obiektywy/akcesoria	Ustawienie aparatu		Tryb ustawiania ostrości		Tryb fotografowania		System pomiaru ekspozycji		
	AF	MF (ze wskaźnikiem ustawienia ostrości) <sup>1</sup>	M	Inne tryby	☒ <sup>2</sup>		☒ <sup>3</sup>	☒ <sup>4</sup>	☒ <sup>5</sup>
					3D	Color			
Typu G, E lub D <sup>6</sup> ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Seria NIKKOR PC-E <sup>7,8</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED <sup>8,10</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
PC Micro 85 mm f/2,8D <sup>11</sup>	—	✓ <sup>9</sup>	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
Telekonwerter AF-S/AF-I	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>12</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Inne obiektywy AF NIKKOR (oprócz obiektywów do aparatu F3AF)	✓	✓ <sup>13</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—
AI-P NIKKOR	—	✓ <sup>14</sup>	✓	✓	—	✓	✓	—	—

1 Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne w połączeniu z wszystkimi obiektywami.

2 Matrycowy.

3 Centralnie ważony.

4 Punktowy (pomiar w wybranym polu AF).

5 Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem.

6 Redukcja drgań (VR, ang. Vibration Reduction) obsługiwana w wypadku używania obiektywów z VR.

7 Pokrętko przesuwania obiektywu PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED może zetknąć się z korpusem aparatu podczas obracania obiektywu. Ponadto, niektóre kombinacje przesunięcia i obrotu mogą być niedostępne z powodu stykania się obiektywu z korpusem aparatu.

8 Przesuwanie i/lub pochylanie obiektywu zakłóca ekspozycję.

9 Nie można stosować w połączeniu z przesuwaniem lub pochylaniem.

10 Niektóre kombinacje przesunięcia i obrotu mogą być niedostępne z powodu stykania się obiektywu z korpusem aparatu.

11 Uzyskanie optymalnej ekspozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy obiektyw jest ustawiony na otwór względny i nie jest przesunięty ani pochylony.

12 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.

13 Gdy obiektywy AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nowy) lub AF 28–85 mm f/3,5–4,5 są ustawione na maksymalne przybliżenie i minimalną odległość zdjęciową, wskaźnik ostrości (●) może być wyświetlany, gdy obraz na matowce w wizjerze nie jest ostry. Przed zrobieniem zdjęcia sprawdź, czy obraz na ekranie widzera jest ostry.

14 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.