

Obiective non-CPU compatibile

Obiectivele non-CPU pot fi utilizate numai atunci când aparatul foto este în modul **M**. Selectarea unui alt mod dezactivează declanșarea obturatorului. Diafragma trebuie să fie reglată manual cu ajutorul inelului diafragmei obiectivului, iar sistemul de măsurare al aparatului foto, controlul bliț i-TTL și alte funcții care necesită un obiectiv CPU nu pot fi utilizate. Unele obiective non-CPU nu pot fi utilizate; consultați „Accesorii și obiective non-CPU incompatibile”.

Obiectiv/accesoriu	Setare aparat foto	Mod focalizare			Mod fotografiere	
		AF	MF (cu telemetru electronic)	MF	M	Alte moduri
Obiective NIKKOR AI-, AI-modificat sau Nikon seria E	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
NIKKOR medical 120mm f/4	—	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	—	✓	✓ ²	—
NIKKOR PC	—	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Teleconvertoare tip AI	—	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Accesorii de focalizare cu burduf PB-6 ⁶	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Inele cu extindere automată (seria PK 11A, 12 sau 13; PN-11)	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.

2 Indicatorul expunerii nu poate fi folosit.

3 Poate fi utilizat la timpi de expunere mai lungi cu un pas sau mai mult decât viteza de sincronizare a blițului.

4 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.

5 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.

6 Atașați în orientare verticală (poate fi folosit în poziție orizontală după ce este atașat).