

### Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora

Objektívy bez vstavaného procesora je možné použiť len vtedy, keď je fotoaparát v režime M. Po voľbe iného režimu sa zablokuje tlačidlo spúšte. Clona sa musí nastaviť manuálne prostredníctvom clonového krúžka a systému merania fotoaparátu, pričom riadenie záblesku i-TTL a ostatné funkcie, ktoré vyžadujú objektív so vstavaným procesorom, sa nedajú použiť. Niektoré objektívy bez vstavaného procesora sa nedajú použiť; pozrite si časť „Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora“.

Objektív/príslušenstvo	Nastavenie fotoaparátu	Režim zaostrovania			Režim snímania	
		AF	MF (s elektronickým diaľkomerom)	MF	M	Ostatné režimy
AI-, AI-upravený NIKKOR alebo objektívy Nikon série E	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	—	✓	✓	✓ <sup>2,3</sup>	—
Reflex NIKKOR	—	—	—	✓	✓ <sup>2</sup>	—
PC NIKKOR	—	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—
Telekonvertor typu AI	—	—	✓ <sup>5</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—
Zaostrovač nadstavec Bellows PB-6 <sup>6</sup>	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—
Automatické medzikružky (séria PK-11A, 12 alebo 13; PN-11)	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—

1 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.

2 Indikátor expozície nemožno použiť.

3 Dá sa použiť pri časoch uzávierky dlhších o jeden alebo viac krokov ako rýchlosť synchronizácie blesku.

4 Nie je možné použiť pri vysunutí ani vyklopení objektívu.

5 S maximálnou účinnou clonou f/5,6 alebo väčšou.

6 Pripevnite pri zvislej orientácii (môže sa použiť pri vodorovnej orientácii, ak sa tak pripevní).