


Iné zábleskové jednotky

Nasledujúce zábleskové jednotky je možné použiť v režime automatickej aktivácie blesku inej ako TTL a v manuálnom režime.

Záblesková jednotka Zábleskový režim	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A Automatická aktivácia blesku iná ako TTL	✓	—	✓	—
M Manuálny režim	✓	✓	✓	✓
 Stroboskopický záblesk	✓	—	—	—
REAR Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky ⁴	✓	✓	✓	✓

1 Zvoľte režim **P**, **S**, **A** alebo **M**, sklopte vstavaný blesk a použite len voliteľnú zábleskovú jednotku.

2 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na TTL a spúšť sa zablokuje. Nastavte zábleskovú jednotku na **A** (Automatická aktivácia blesku iná ako TTL).

3 Automatické zaostrovanie je dostupné len pri objektívoch AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.

4 Dostupné vtedy, keď sa fotoaparát použije na voľbu zábleskového režimu.