

Kullanılabilen Ayarlar

Aşağıdaki tabloda her modda ayarlanabilecek ayarlar listelenmektedir. Bazı ayarların seçilen seçeneklere bağlı olarak kullanılamayacağını unutmayın.

			P, S, A, M				VI, POP										
Fotoğraf çekimi menüsü/Film çekimi menüsü	Flaş kontrolü	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ISO duyarlılığı ayarları (fotoğraflar)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	—	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
	ISO duyarlılığı ayarları (filmler)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Beyaz dengesi	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Picture Control Ayarla	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Etkin D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Uzun pozlama KA	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Yüksek ISO KA	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ötmtk basamaklama ayarı	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Çoklu pozlama	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (yüksek dinamik aralık)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Elektronik VR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zaman aralıklı film	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diğer ayarlar	Ölçüm	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pozlama telafisi	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Basamaklama	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Flaş modu (dahili flaş)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	Flaş modu (opsiyonel flaş birimleri)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
	Flaş telafisi (dahili flaş)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Flaş telafisi (opsiyonel flaş birimleri)	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FV kilidi (dahili flaş)	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	FV kilidi (opsiyonel flaş birimleri)	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	Otomatik netleme modu (vizör)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	AF alanı modu (vizör)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
	AF modu (Canlı görüntü)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
AF alanı modu (Canlı görüntü)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	—	—	—	—	—	✓ ²	
Özel Ayarlar	a9: Dahili AF yardımcı aydnlmts	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	
	b3: Kolay pozlama telafisi	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b4: Matris ölçümü	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b5: Merkez ağırlıklı alan	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	d4: Elektro. ön perde deklanş.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e2: Flaş enstantane hızı	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e3: Flaş için pozlama telafisi	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e4: Oto ISO duyarlılığı kntrlü	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e5: Basamaklama sırası	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

1 Oto. ISO duyarlılığı kontrolü kullanılamaz.

2 Konu izleme AF kullanılamaz.

3 modunda kullanılamaz.

4 Yalnızca ve modlarında kullanılabilir.