

Μονάδες Φλας Συμβατές με το CLS

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες με τις μονάδες φλας συμβατές με το CLS:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SL-800	SB-R200	SB-400	SB-300
Μειγνυμένο φλας	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
		✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓	✓
	⊗A	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—
	A	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—
	GN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	M	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵
RPT	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
Κύριο	Απομακρυσμένος έλεγχος φλας		✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—
	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—
	[A:B]	Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—
	⊗A	Αυτόματο διάφραγμα	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	A	Αυτόματο χωρίς TTL	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—
	M	Χειροκίνητο	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—
	RPT	Φλας πολλαπλών λάμψεων	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
	[A:B]	Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
	⊗A/A	Αυτόματο διάφραγμα/Αυτόματο χωρίς TTL	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—
M	Χειροκίνητος	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	
RPT	Φλας πολλαπλών λάμψεων	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας		✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (φλας)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (Λυχνία LED)		—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Αυτόματος Συγχρονισμός Υψηλής Ταχύτητας FP ¹⁰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Κλειδίωμα FV ¹¹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Βοηθητικός φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών περιοχών		✓	✓	✓	✓	—	—	✓ ¹²	—	—
Μείωση του φαινόμενου κοκκινίσματος των ματιών		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
Φωτισμός πιλότου φωτογραφικής μηχανής		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Ενιαίος έλεγχος φλας		✓	—	—	—	✓	—	—	✓	✓
Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας φλας της φωτογραφικής μηχανής		✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	✓

1 Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε σημειακή μέτρηση.

2 Μπορεί επίσης να επιλεγεί με τη μονάδα φλας.

3 Η επιλογή της λειτουργίας ⊗A/A εκτελείται στη μονάδα φλας χρησιμοποιώντας τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Εκτός αν τα δεδομένα φακού έχουν παρασχεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή **Δεδομένα φακού χωρίς CPU** στο μενού ρυθμίσεων, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU θα επιλέγεται το «A».

4 Εκτός αν τα δεδομένα φακού έχουν παρασχεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή **Δεδομένα φακού χωρίς CPU** στο μενού ρυθμίσεων, θα επιλεγεί αυτόματα χωρίς TTL όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU.

5 Μπορεί να επιλεγεί μόνο με την επιλογή **Έλεγχος φλας** της φωτογραφικής μηχανής.

6 Διαθέσιμος μόνο κατά τη φωτογράφιση κοντινής λήψης.

7 Εκτός αν τα δεδομένα φακού έχουν παρασχεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή **Δεδομένα φακού χωρίς CPU** στο μενού ρυθμίσεων, με φακούς χωρίς CPU χρησιμοποιείται το αυτόματο χωρίς TTL (A), ανεξάρτητα από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί με τη μονάδα φλας.

8 Η επιλογή του ⊗A και του A εξαρτάται από την επιλογή που έχει γίνει από το κύριο φλας.

9 Υποστηρίζει τις ίδιες λειτουργίες όπως οι απομακρυσμένες μονάδες φλας με οπτικό AWL.

10 Διατίθεται μόνο στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL, ⊗A, A, GN και M.

11 Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας είναι ρυθμισμένο να εκπέμπει πρόωρα φλας οθόνης στη λειτουργία ελέγχου φλας ⊗A ή A.

12 Διατίθεται μόνο στη λειτουργία εντολέα.

13 Οι ενημερώσεις του firmware για τις SB-910 και SB-900 μπορούν να εκτελεστούν από τη φωτογραφική μηχανή.