

### Bliskavice, združljive s sistemom CLS

Bliskavice, ki so združljive s sistemom CLS, imajo na voljo naslednje funkcije:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Enojna bliskavica	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		Standardna bliskavica i-TTL za digitalne fotoaparate SLR <sup>1</sup>									
		✓ <sup>2</sup> ✓ <sup>2</sup> ✓ <sup>2</sup> ✓ <sup>2</sup> ✓ — — — — ✓ ✓									
	⊗A	✓	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	— <sup>4</sup>	✓ <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
	GN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Optično napredno brezžično osvetljevanje	M	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	—	—	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	
	RPT	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Upravljanje oddaljene bliskavice	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	✓	—	—	—	
	i-TTL	✓	i-TTL	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	—	
	[A:B]	✓	—	✓	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	—	—	
	⊗A	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
Oddaljena	A	—	— <sup>7</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
	M	✓	✓	✓	—	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	—	
	RPT	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	i-TTL	✓	i-TTL	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
	[A:B]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
	⊗A/A	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
M	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—		
RPT	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—		
Radijsko krmiljeno napredno brezžično osvetljevanje		✓ <sup>9</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	
Posredovanje informacij o barvi (bliskavica)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
Posredovanje informacij o barvi (svetilka LED)		—	—	—	—	✓	—	—	—	—	
Samodejni FP s hitro sinhronizacijo <sup>10</sup>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Zaklepanje FV <sup>11</sup>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pomožna osvetlitev za AF z več območji		✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>12</sup>	—	—	—	
Zmanjšanje učinka rdečih oči		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	
Preizkušanje osvetlitve fotoaparata		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Poenoteno upravljanje bliskavice		✓	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	
Posodobitev vdelane programske opreme bliskavice fotoaparata		✓	✓ <sup>13</sup>	✓	—	✓	—	—	—	✓	

1 Ni na voljo za točkovno merjenje.

2 Lahko izberete tudi z bliskavico.

3 Izбира načina ⊗A/A se izvaja na bliskavici z nastavitvami po meri. Razen če so bili podatki objektiv pridobljeni z možnostjo **Non-CPU lens data (Podatki objektiv brez CPE)** v nastavitvenem meniju, bo izbran »A«, če uporabljate objektiv brez CPE.

4 Razen če so bili podatki objektiv pridobljeni z možnostjo **Non-CPU lens data (Podatki objektiv brez CPE)** v nastavitvenem meniju, bo v primeru, da uporabljate objektiv brez CPE, izbrano samodejno delovanje bliskavice, ki ni TTL.

5 Je mogoče izbrati samo z možnostjo **Flash control (Upravljanje bliskavice)** fotoaparata.

6 Na voljo samo med fotografiranjem od blizu.

7 Razen če ste navedli podatke objektiv z možnostjo **Non-CPU lens data (Podatki objektiv brez CPE)** v nastavitvenem meniju, se z objektiv brez CPE uporablja samodejna (A) bliskavica, ki ni TTL, ne glede na način, izbran z bliskavico.

8 Izбира ⊗A in A je odvisna od možnosti, izbrane z glavno bliskavico.

9 Podpira enake funkcije kot oddaljene bliskavice z optičnim AWL.

10 Na voljo samo v načinih upravljanja bliskavice i-TTL, ⊗A, A, GN in M.

11 Na voljo samo v načinu upravljanja bliskavice i-TTL ali kadar je bliskavica nastavljena tako, da oddaja merilne predbliske v načinu upravljanja bliskavice ⊗A ali A.

12 Na voljo samo v načinu upravljalne enote.

13 Posodobitve vdelane programske opreme za SB-910 in SB-900 lahko izvedete v fotoaparatu.